

NOVAR 1005

регулятор реактивной мощности

ИНД. ●

КОНД. ●

8888

● cos

● A

● V

1 2 3 4 5 6

Ручной ●

Экспорт ●

Авария ●

Параметры:

- 1: треб. косинус
- 2: время рег. инд.
- 3: время рег. конд.
- 12, 13: коэфф. ИТТ
- 14: время повт. включ.
- 16: авт. расп. подкл.
- 20: авт. расп. ступ.
- 25: величины ступ.
- 30: настр. аварий
- 40: состояние аварий

Аварии:

- 1: малый ток
- 2: сверхток
- 3: потеря напряж.
- 5: перенапряжение
- 8: CHL >
- 9: ошибка компенс.
- 10: экспорт
- 11: количество включ.
- 12: ошибка ступени
- 13: перегрев

**KMB**
SYSTEMS